



Volume を作成しようとしたらエラーメッセージ : Not enough space to create volume ~ が出る場合の回避方法

**最初にすべてのクライアントから TerraBlock の volume をアンマウントして下さい。*


1. TerraBlock サーバーの Start から<Run...>を選択




2. Open 欄に<cmd>入力



3. `cd c:\program files\facilis\terrablock\` と入力したら Enter を押す



4. `smdrive -c` と入力し Enter を押す



5. リストが表示され、下の行の<Found “実際のボリューム数の倍の数字” Logical Volumes>が表示されたら終了です。

